

DIV-VOLT
AC220
AC220
DIV-VOLT OUT-
DIV-VOLT OUT+
PLASMA VOLT -
PLASMA VOLT+
MAIN
输入保险丝
DC24V+
DC24V-
M-UP
M-DOWN
AUTO/Manual
COM
DIV-VOLT OUT+
DIV-VOLT OUT-
MANUAL UP SPEED
顺时针调慢，逆时针调快
MANUAL DOWN SPEED
顺时针调慢，逆时针调快
SYSTEM SPEED
顺时针调慢，逆时针调快
CONTROL SENSITIVITY
顺时针变大，逆时针变小
ARC VOLT SENSITIVITY
顺时针调小，逆时针调大
1
2
3
+5V
GND
M-
M+
1 9 9 9
MOTOR